

Guía rápida para la fuente de alimentación LPS II

CLAYTON
POWER



Recuerde cargar el
producto totalmente
al menos
cada 6 meses.

Funcionamiento de la fuente de alimentación LPS II



Recuerde cargar el producto totalmente al menos cada 6 meses



Con 12 V

Pulse el botón. La luz verde se encenderá, indicando que se ha activado la unidad de 12 V.




Con 230 V

Pulse el botón. La luz verde se encenderá, indicando que se ha activado la unidad de 230 V.



Estado

La pantalla muestra el estado de carga.



i Tras 60 minutos de inactividad (es decir, sin consumo), la unidad de 230 V se apagará automáticamente para ahorrar energía.

i La unidad de 230 V permanece activa mientras el motor está en marcha si se ha instalado la clave de activación y se apaga automáticamente 60 minutos después de apagar el motor si no se ha registrado ningún consumo.



Carga desde la red

Conecte el cable de 230 V CA adjunto a la toma de corriente Neutrik azul en la parte posterior del LPS.



Si no va a utilizar el producto durante unos días, desconecte tanto la tensión de 230 V como la de 12 V.



Recuerde cargarlo totalmente al menos cada 6 meses

Funcionamiento a distancia de la fuente de alimentación LPS II

Con 12 V

Pulse el botón. La luz verde se encenderá, indicando que se ha activado la unidad de 12 V.



Con 230 V

Pulse el botón. La luz verde se encenderá, indicando que se ha activado la unidad de 230 V.



Arrancador

La fuente de alimentación LPS se puede utilizar para cargar una batería de arranque descargada.



Estado

El estado de carga se muestra en la parte superior. El indicador de batería muestra el estado de la batería del LPS, incluida cualquier batería adicional que esté conectada.



i Tras 60 minutos de inactividad (es decir, sin consumo), la unidad de 230 V se apagará automáticamente para ahorrar energía.

i La unidad de 230 V permanece activa mientras el motor está en marcha si se ha instalado la clave de activación y se apaga automáticamente 60 minutos después de apagar el motor si no se ha registrado ningún consumo.

1 El encendido del vehículo debe estar conectado.

2 Pulse el botón y la luz verde parpadeará durante 5 minutos.

3 Transcurridos 5 minutos, el LED se apagará y el vehículo podrá arrancar.



Si no va a utilizar el producto durante unos días, desconecte tanto la tensión de 230 V como la de 12 V.



Recuerde cargarlo totalmente al menos cada 6 meses.

Inspección y comprobación en caso de fallo

❶ Compruebe que el relé HPFI está activo



❷ Compruebe el estado de la batería



Al ponerse en contacto con su distribuidor

❶ Dé el número de serie, que está en el lado del relé HPFI



❶ Indique el código de error, si procede



CLAYTON
POWER